




Zertifiziert nach
DIN ISO 9001:2015



STÜWE[®]

Schrumpfscheibe
Shrink Disc



[DE] Schrumpfscheibe Typ SDG/SDGH
Gebrauchs- und Bedienungsanleitung

[EN] Shrink Disc Type SDG/SDGH
User Manual

[DE] Gebrauchs- und Bedienungsanleitung

1. Allgemeine Hinweise und Symbole	03
2. Sicherheitshinweise und persönliche Schutzausrüstung	04
3. Bestimmungsgemäße Verwendung	06
4. Transport	07
5. Bezeichnungen und Schnittansicht	08
6. Montage	10
7. Demontage und erneute Montage	13
8. Reinigung und Schmierung	15

[EN] User Manual

1. General Instructions and Symbols	18
2. Safety Instructions and Personal Protection Equipment ...	19
3. Intended Use	21
4. Transport	22
5. Descriptions and Sectional View	23
6. Fitting	25
7. Dismantling and Re-Fitting	28
8. Cleaning and Lubrication	30

Vor Einbau und Inbetriebnahme der STÜWE Schrumpfscheibe Typ SDG bzw. SDGH ist die Montageanleitung sorgfältig durchzulesen. Hinweise und Gefahrenvermerke sind gesondert gekennzeichnet und müssen besonders beachtet werden.

Bedeutung der Symbole in dieser Montageanleitung:

GEFAHR

Gefahr

Das Signalwort bezeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG

Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT

Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige und mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Hinweis

Das Signalwort bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann.

Diese Montageanleitung gilt unter der Voraussetzung, dass die Schrumpfscheibe für ihren Verwendungszweck richtig ausgewählt ist. Auswahl und Auslegung der Schrumpfscheibe sind nicht Gegenstand dieser Montageanleitung.

Diese Montageanleitung ist sorgfältig aufzubewahren und muss im Falle der Weiterleitung der Schrumpfscheibe, sei es einzeln oder als Teil der Maschine, mitgegeben werden.

Alle Angaben und Hinweise in dieser Gebrauchs- und Bedienungsanleitung erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnissen nach bestem Wissen. Die Originalfassung wurde in deutscher Sprache erstellt und von STÜWE geprüft. Eine Vervielfältigung ist ohne die schriftliche Einwilligung von STÜWE nicht gestattet.

2. Sicherheitshinweise und persönliche Schutzausrüstung

Sicherheitshinweise

Die STÜWE Schrumpfscheibe Typ SDG bzw. SDGH darf nur dann montiert oder demontiert werden, wenn:

- die Gebrauchs- und Bedienungsanleitung vorab sorgfältig gelesen und verstanden wurde,
- dies mit großer Sorgfalt durch Fachkräfte, bzw. geschultes Personal* erfolgt,
- Sie vom Unternehmen hierzu autorisiert sind.

* Als geschultes/unterwiesenes Personal gilt eine Person, die über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und, falls erforderlich, angeleitet wurde. Auch über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen wurde sie belehrt. Zu schulendes, anzulernendes, einzuweisendes oder im Rahmen einer allgemeinen Ausbildung befindliches Personal darf nur unter ständiger Aufsicht einer erfahrenen Person tätig werden.

⚠ VORSICHT

Die Montage und Demontage darf nur bei stillgesetzter und gegen Wiedereinschalten gesicherter Maschine durchgeführt werden.

HINWEIS

Durch die Kombination von Maschine und Schrumpfscheibe entstehen Gefährdungen durch bewegliche Teile. Durch den Betreiber sind weitere Maßnahmen zur Risikominderung zu treffen.

Reparaturarbeiten dürfen nur von STÜWE oder nach Rücksprache mit STÜWE vorgenommen werden.

Wenn ein Verdacht auf Fehlfunktion vorliegt, ist die Maschine, in der die Schrumpfscheibe eingebaut ist, sofort außer Betrieb zu nehmen und STÜWE oder eine autorisierte STÜWE-Vertretung zu informieren.

Alle Kontaktdaten finden Sie auf unserer Homepage unter www.stuewe.de oder rufen Sie uns unter der Telefonnummer +49 (0) 2324 394-0 an.

Persönliche Schutzausrüstung



(Chemikalienbeständigen) Handschutz verwenden

- Bei Montage-/Demontagearbeiten besteht eine Gefährdung durch Kontakt mit Schmierstoffen! Es sind die stoffbezogenen Sicherheitsdatenblätter zu beachten. Handschuhe tragen.
- Gefährdung durch scharfe Ecken und Kanten bei der Handhabung.
- Die Schrumpfscheibe kann sich durch externe Wärmequellen im Betrieb stark erwärmen. Achtung vor heißen Oberflächen bei Montage-/Demontagearbeiten.



Kopfschutz verwenden

Bei Montage-/Demontagearbeiten besteht durch Anheben und Absenken der Teile Verletzungsgefahr sowie Stoßgefahr des Kopfes an vorstehenden Maschinenteilen. Es ist ein geeigneter Kopfschutz zu tragen.



Fußschutz verwenden

Bei Montage-/Demontagearbeiten besteht durch Herabfallen und Absetzen der Teile Verletzungsgefahr. Es ist ein geeigneter Fußschutz zu tragen.



Augenschutz verwenden

Bei Montage-/Demontagearbeiten besteht eine Gefährdung durch Kontakt mit Schmierstoffen! Vollsichtbrille (Korbbrille) tragen. Es sind die stoffbezogenen Sicherheitsdatenblätter zu beachten. Diese erhalten Sie auf Anfrage bei uns.

3. Bestimmungsgemäße Verwendung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Schrumpfscheibe Typ SDG bzw. SDGH ist für reibschlüssige starre, nicht schaltbare, lösbare Welle-Nabe Verbindungen für zylindrische Wellen konzipiert. Die Verwendungsgrenzen werden unter Berücksichtigung einer vernünftigerweise vorhersehbaren Fehlanwendung wie folgt eingegrenzt:

- Beachtung der technischen Daten gemäß Produktkatalog bzw. Kundenzeichnung
- Temperaturbereich:
Die Standardprodukte sind im Bereich von -20°C bis +100°C einsetzbar. Bitte achten Sie bei Sonderprodukten auf die gesonderten Spezifikationen.
- Materialeigenschaft:
Das verwendete System aus Welle und Nabe muss die erforderlichen Streckgrenzen (siehe Katalog) aufweisen.
- Oberflächenbeschaffenheit:
Die Oberflächenrauigkeit (Ra) des verwendeten Welle-Nabe-Systems sollte kleiner sein als 3,2µm.
- Umgebungsbedingungen:
Standardprodukte sind in nicht korrosiven, flüssigen oder gasförmigen Umgebungen einsetzbar. Bitte achten Sie bei Sonderprodukten auf die gesonderten Spezifikationen.

Zeitliche Grenzen

Eine zeitliche Grenze kann für das Produkt nicht festgelegt werden. Folgende Hinweise sind zu beachten:

- Ein Nachschmieren ist vor einem erneuten Verspannen nicht erforderlich.
- Bei Verschmutzungen sind die Kegelflächen zwischen Außen- und Innenring der Schrumpfscheibe zu reinigen und neu zu ölen.
- Vor der erneuten Montage müssen die Spannschrauben erneuert werden.

Die Transporttätigkeiten dürfen nur durch geschultes/unterwiesenes Personal ausgeführt werden.

Anschlagpunkte

Zur Montage der Schrumpfscheibe auf eine Nabe wird ein Hebeband oder ein anderes geeignetes Hebezeug empfohlen.

⚠️ WARNUNG

Schwankende oder herabfallende Schrumpfscheibe bzw. Einzelteile. Geeignete Lastaufnahmemittel, Kopfschutz und Sicherheitsschuhe verwenden bzw. tragen.



HINWEIS


Verpackung fach- und umweltgerecht entsorgen. Die nationalen Vorschriften sind zu beachten.

⚠️ VORSICHT

Mit dem Anschlagen von Lasten nur geschultes/unterwiesenes Personal beauftragen.

Nicht unter schwebenden Lasten aufhalten.

5. Bezeichnungen und Schnittansicht




Bezeichnungen

Schrumpfscheibe

①	Welle
②	Spannschrauben, Standard: DIN EN ISO 4014/4017 10.9, alternativ: DIN EN ISO 4762 12.9
③	Unterlegscheibe (ab M16)
④	Außenring
⑤	Innenring
⑥	Nabe (bspw. Zahnrad)

SDG


Detailansicht im Schnitt



SDGH

Bauform A


Detailansicht im Schnitt



SDGH

Bauform B


Detailansicht im Schnitt



SDGH

Bauform C

Detailansicht im Schnitt



Montage

Die STÜWE Schrumpfscheiben Typ SDG werden einbaufähig in zwei Hälften geliefert. Die Schrumpfscheibe SDGH besteht nur aus einer Schrumpfscheibenhälfte. Die Kegelflächen sind mit einem feststoffhaltigen Schmierstoff mit hohem MoS₂-Gehalt geschmiert. Zunächst müssen die Distanzstücke, die sich aus Transportgründen zwischen den Außenringen befinden können, entfernt werden.


HINWEIS

Die Schrumpfscheibe darf vor dem erstmaligen Verspannen nicht auseinandergebaut werden.

HINWEIS

Nie die Spannschrauben anziehen, bevor nicht auch die Maschinenwelle eingebaut ist.

1.




Entfetten der Nabenbohrung und der Welle.

HINWEIS


Saubere Putztücher und Lösungsmittel verwenden.

2.




Aufschieben der Schrumpfscheibenhälften auf die Nabe.

3.




Einbau der Welle bzw.
Aufschieben der Nabe mit
der Schrumpfscheibe auf
die Welle.

4.



Anziehen von vier auf den
Umfang verteilten Schrauben
mit vermindertem Anzugsmoment
(ca. 50 bis 70 % des maximalen
Anzugsmoments).

5.



Anziehen der Spannschrauben
gleichmäßig der Reihe nach über
mehrere Runden (nicht über
Kreuz), bis alle Schrauben das
erforderliche Anzugsmoment auf-
weisen. Das Anzugsmoment muss
mit einem Drehmomentschlüssel
geprüft werden.

HINWEIS


**Das max. Anzugsmoment darf
nicht überschritten werden.**

6. Montage

HINWEIS

Richtiger Spannungszustand:
Beide Aussenringe der
Schrumpfscheiben laufen
planparallel zueinander.

6.




Es ist darauf zu achten, dass
die Außenringe bei der Montage
planparallel zueinander bleiben.

HINWEIS

**Zur Sicherheit die Schrauben
in 2 weiteren Umläufen mit
dem max. Anzugsmoment
anziehen.**

Demontage und erneute Montage

1.



Lösen der Spannschrauben
gleichmäßig und der
Reihe nach, anfangs nur mit
ca. einer Viertel-Umdrehung
pro Schraube.


⚠ WARNUNG

Auf keinen Fall dürfen die
Spannschrauben vollständig
herausgeschraubt werden.



Schutzbrille tragen.

2.



Gleichmäßiges Lösen der
Spannschrauben reihum.


HINWEIS

Zu Beginn nur
mit einer Viertel-
Umdrehung.



7. Demontage und erneute Montage

3.




Ausbau der Welle bzw. Abziehen der Nabe mit der Schrumpfscheibe von der Welle.

HINWEIS

Rostansatz, der sich auf der Nabe gebildet haben könnte, muss zuvor entfernt werden.

4.



Abziehen der Schrumpfscheibe von der Nabe.

HINWEIS

Die Spannschrauben müssen vor erneuter Montage erneuert werden.

Reinigung und Schmierung


HINWEIS

Demontierte Schrumpfscheiben müssen vor der erneuten Montage nicht auseinandergenommen und neu geschmiert zu werden.


HINWEIS

Nur wenn die Schrumpfscheibe verschmutzt ist, ist sie zu reinigen und neu zu schmieren.

1




Nach dem Reinigen die Kegelflächen von Außen- und Innenring schmieren, siehe Pfeile.



HINWEIS

Schmierstoff, mit hohem MoS_2 -Gehalt, mit einem Reibwert von $\mu=0,04$ verwenden. In der Regel wird eine Kombination von Gleitlack (Innenring) und Paste (Außenring) verwendet.

2.



Zusätzlich zum Gewinde müssen die Schrauben auch unter dem Schraubenkopf geschmiert werden.

HINWEIS

Handelsübliche Schraubepaste ($\mu=0,1$) verwenden

Empfohlene Schmierstoffe

Schmierstoff	Handelsform	Hersteller
Molykote D 321R	Gleitlack/Spray	Dow Corning
Molykote G Rapid +	Paste/Paste	Dow Corning
AVILUB Gleitlack 84	Gleitlack	Avia Bantleon

Die Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf den Seiten der Hersteller.

[EN] **User Manual**

- 1. General Instructions and Symbols 18
- 2. Safety Instructions and Personal Protection Equipment ... 19
- 3. Intended Use 21
- 4. Transport 22
- 5. Descriptions and Sectional View 23
- 6. Fitting 25
- 7. Dismantling and Re-Fitting 28
- 8. Cleaning and Lubrication 30

1. General Instructions and Symbols

The installation instructions must be carefully read before installing and commissioning a STÜWE shrink disc type SDG and SDGH. Instructions and danger warnings are separately marked and special attention must be paid to them.

Meaning of the symbols in these installation instructions

DANGER

Danger

The signal word indicates an immediate danger with a high level of risk which, if it is not avoided, will lead to death or a severe injury.

WARNING

Warning

The signal word indicates a possible threat of danger with a medium level of risk which, if it is not avoided, may lead to death or a severe injury.

ATTENTION

Attention

The signal word indicates a danger with a low level of risk which, if it is not avoided, may lead to a minor or slight injury.

NOTE

Note

The signal word indicates a possibly dangerous situation which may lead to damage to material or the environment.

These installation instructions apply on condition that the shrink disc meets the selection criteria for its proper use. The selection and arrangement of the shrink disc do not form a part of these installation instructions.

These installation instructions must be carefully retained and must be passed on if the shrink disc is transferred, be it individually or as part of a machine.

All information and notes in these instructions for use and operation are given to the best of our knowledge while taking into account our previous experience and intelligence. The original version was created in German and checked by STÜWE. A reproduction is not permitted without the written approval of STÜWE.

Safety Instructions

The STÜWE shrink disc types SDG and SDGH may only be installed and removed if:

- the instructions for use and operation have been carefully read and understood,
- it is carried out with great care by specialists or trained personnel*
- these people are authorised by the company for this work.

* A person is considered as being trained/instructed when he/she has been instructed in the tasks which have been delegated to him/her and in the possible dangers of improper behaviour and has been trained where necessary. He/she has also been instructed on the necessary protective equipment and protective measures. Personnel to be trained, educated, instructed or who are within their period of general training may only work under constant supervision of an experienced person.

⚠ ATTENTION

Installation and removal may only be carried out when the machine has been brought to a standstill and secured against being switched on again.

NOTE

Dangers occur through moving parts as a result of the combination of the machine and shrink disc. Further measures for the minimizing of risks must be undertaken by the operator.

Repair work may only be undertaken by STÜWE or after consultation with STÜWE.

If it is suspected that there is a malfunction, the machine in which the shrink disc has been installed must be immediately de-commissioned and STÜWE or an authorized STÜWE representative informed.

All contact data may be found on our homepage under:
www.stuewe.de or on
Tel.: +49 2324 394-0

2. Safety Instructions and Personal Protection Equipment

Personal Protection Equipment



Use (chemical-resistant) gloves

- A danger exists during installation/removal work through contact with lubricants! Attention must be paid to the safety data sheets relating to materials. Wear gloves.
- Danger through sharp corners and edges during handling.
- The shrink disc may become very hot during operation due to external heat sources. Pay attention to possible hot surfaces during installation/removal work.



Use eye protection

A danger exists during installation/removal work through contact with lubricants! Wear full-vision glasses (goggles). Attention must be paid to the safety data sheets relating to materials. They may be obtained from us on request.



Use head protection

A danger of injury exists during installation/removal work through the raising and lowering of the parts as well as a danger of hitting your head on existing machine parts. Appropriate head protection must be worn.



Use foot protection

A danger of injury exists during installation/removal work through the falling down and setting down of the parts. Appropriate foot protection must be worn.

Intended Use

The shrink disc types SDG and SDGH are designed for friction-type, fixed, non-switchable, removable shaft-hub connections for cylindrical shafts. The limits of use are restricted as follows while taking into consideration any forms of reasonably foreseeable misuse:

- Compliance with the technical data in accordance with the product catalogue and customer drawing
- Temperature range:
The standard products may be used in a range from -20°C to +100°C. Please pay attention to the separate specifications for special products.
- Material properties:
The system used of a shaft and hub must have the required yield strengths (see catalogue).
- Surface quality:
The surface roughness (Ra) of the shaft and hub system used should be lower than 3.2µm.
- Ambient conditions:
Standard products are not able to be used in corrosive, fluid or gaseous environments. Please pay attention to the separate specifications for special products.

Time Limits

A time limit cannot be determined for the product. Attention should be paid to the following information:

- Re-lubrication is not necessary before re-tensioning.
- The cone surfaces between the outer and inner rings of the shrink disc must be cleaned and re-lubricated where there is soiling
- The locking bolts must be replaced before installation.

4. Transport

Any transporting may only be carried out by trained/instructed personnel.

Attachment points

A lifting belt or any other suitable form of lifting equipment is recommended for the fitting of a shrink disc onto a hub.

WARNING

Swinging or falling shrink discs and components.
Use or wear appropriate load-carrying equipment, head protection and safety shoes.



NOTE

Dispose of packaging correctly and in an environmentally friendly manner. The national regulations must be complied with.


ATTENTION

Only engage trained/instructed personnel for the fastening of loads.

Do not remain under swinging loads.

SDG/SDGH

Explosion view



Descriptions


Shrink Disc

①	Shaft
②	Locking bolts, standard: DIN EN ISO 4014/4017 10.9, alternative: DIN EN ISO 4762 12.9
③	Washer (from M16 upwards)
④	Outer ring
⑤	Inner ring
⑥	Hub (for example, a gearwheel)

5. Descriptions and Sectional View

SDG


Detailed cross-sectional view



SDGH


Model A

Detailed cross-sectional view




SDGH Model B

Detailed cross-sectional view



SDGH Model C

Detailed cross-sectional view



Fitting


The STÜWE flange couplings type SDG are supplied ready for installation in two halves. The flange coupling SDGH only consist of one flange coupling half. The conical surfaces are greased with a solid lubricant with a high MoS₂ content. Firstly, the spacers must be removed which may be located for transportation purposes between the outer rings.

NOTE

The shrink disc may not be dismantled before tensioning for the first time.

NOTE


Do not tighten the tightening bolts before the machine shaft has been mounted.

1.

Degrease shaft and hub bore.

NOTE


Use clean rags and solvents.

2.

Slide shrink disc onto hub.


6. Fitting

3.




Fit the shaft or slide the hub onto the shaft with the shrink disc onto the shaft.

4.



Tighten four bolts which are distributed across the circumference by reduced torque (approx. 50 to 70% of maximum tightening torque).

5.



Tighten the tightening bolts uniformly, one by one, over several revolutions (not crosswise) until the specified tightening torque is achieved in all bolts. Check the correct full tightening torque of all bolts by means of a torque wrench.


NOTE

The maximum tightening torque may not be exceeded.

NOTE

Correct tightening force:
Both outer rings of the shrink discs run on a parallel plane to each other.

6.




When mounting shrink discs of type SDG, make sure that the outer ring faces remain parallel.

NOTE

Tighten the bolts for two further revolutions with the maximum tightening torque in order to be sure.

Dismantling and Re-Fitting

1.



Loosen all tightening bolts uniformly and one by one, initially not more than a quarter turn per bolt.


⚠ WARNING

Under no circumstances should the locking bolts be completely removed.



Wear protective glasses.

2.




Uniform loosening of each of the locking bolts in turn

NOTE

At the beginning only for a quarter turn.



3.




Dismantle the shaft or remove the hub with the shrink disc on the shaft.

NOTE

Prior to removal clean off any rust from the shaft in the immediate vicinity of the hub.

4.



Remove shrink disc from hub.

NOTE

The locking bolts must be replaced before re-fitting.

Cleaning and Lubrication


NOTE

Shrink discs which have been removed do not have to be taken apart and re-lubricated before being re-fitted.


NOTE

The shrink disc has to be cleaned and re-lubricated only if it is soiled.

1.




Lubricate the cone surfaces of the outer and inner rings after cleaning, see arrows.



NOTE

Use lubricant with a high content of MoS_2 and a coefficient of friction of $\mu=0.04$. Usually a combination of bonded coating (inner ring) and paste (outer ring) is chosen.

2.



The bolts must be lubricated under their heads in addition to on the thread.

NOTE

Use a commercially available bolt paste ($\mu=0.1$)

Recommended Lubricants

Lubricant	Trade name	Source
Molykote D 321R	Bonded coating/spray	Dow Corning
Molykote G Rapid +	Paste/paste	Dow Corning
AVILUB bonded coating 84	Bonded coating	Avia Bantleon

The safety data sheets may be found on the pages of the manufacturers.

STÜWE®

Stüwe GmbH & Co. KG - Zum Ludwigstal 35 - 45527 Hattingen
Tel. +49(0)2324-394-0 - Fax +49(0)2324-394-30
www.stuewe.de - info@stuewe.de



www.stuewe.de